

LED'FLASH

Box

DIY

Ma lampe suspendue

GIRARD SUDRON

X

THOMAS WATT

La lampe suspendue

Do it yourself

A la recherche de la perle de rare ?
Une idée fixe d'objet déco ?
Cessez d'explorer en vain les magasins pour dénicher cette lampe suspendue !

Ce DIY concocté tout spécialement pour vous sera l'occasion d'avoir un objet unique et confectionné de vos propres mains. En prime, il sera idéal pour ravir les petits espaces.

Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir de talents d'électricien pour réaliser cette lampe baladeuse : le montage est simplissime !

Suivez le guide, on vous explique toutes les étapes.

L'équipe LED Flash



led-flash.fr



To do list

- 🔩 Une douille
- 🔩 Une patère de fixation au plafond
- 🔩 Un câble
- 🔩 Une ampoule déco
- 🔪 Une pince coupante (ou un couteau)
- 🔩 Un tournevis

Etape 1 :

1) Dévissez la douille
(elle est composée de 4 éléments)



2) Faites levier avec le tournevis pour démonter la douille



3) Enfilez la douille dans le câble



4) Clipsez tous les fils dans les trous



Il n'y a pas de sens à respecter, les fils bleu et marron peuvent être insérés dans les deux sens

5) Remontez tout en vissant la douille



6) Vissez l'ampoule LED déco



Etape 2 :



Attention :

Avant toute chose, mettez le circuit hors tension en plaçant son disjoncteur divisionnaire en position arrêt.



1)

Vissez la tige filetée sur le système de fixation à l'aide d'un écrou, puis percez au plafond à côté des câbles apparents et mettez les chevilles avant de visser

2)

Enfilez la gaine thermorétractable autour du câble puis chauffez la gaine.
(exemple : avec un sèche cheveux)



3)

Faire passer la patère dans le câble et la laisser à quelques centimètre des fils.

4)

Sur le système de fixation vissé au plafond : mettre la prise de raccordement à la terre, puis un écrou. Laisser un espace et ajouter un autre écrou puis la rondelle.



5)

Mettre les câbles bleus et marrons dans les dominos, ainsi que le câble de raccordement à la terre. Il y a un domino par câble.

6)

Visser la patère à la tige filetée puis visser avec un tournevis la vis au dessus de la patère.



Une question ? Rendez-vous sur
led-flash.fr